


for
Stripe
□ 193, 195




❖ Weiß ■ Kunststoff
❖ Blanc ■ Matière plastique
❖ Wit ■ Kunststof

- Zum Schalten oder Dimmen einfarbiger YourLED, YourLED ECO oder DECO Strips
- Der Controller mit Fernbedienung bietet Komfort und begeistert durch angenehm dimmbares Stimmungslicht

- Pour commuter ou varier l'intensité des rubans monocoleurs YourLED, YourLED ECO ou DECO Stripes
- Avec sa télécommande, le contrôleur offre un grand confort d'utilisation et enthousiasme par son agréable éclairage d'ambiance à intensité variable.

- Voor het schakelen of dimmen van eenkleurige YourLED, YourLED ECO of DECO Stripes
- De controller met afstandsbediening biedt comfort en overtuigt door aangename dimbare sfeerverlichting.

for
Stripe
□ 193, 195



❖ Weiß ■ Kunststoff
❖ Blanc ■ Matière plastique
❖ Wit ■ Kunststof

- Zur Verstärkung des Steuerungssignals vom YourLED Dimm/Schalt-Controller Art. 704.61
- So lassen sich über eine Fernbedienung größere einfarbige YourLED, YourLED ECO oder DECO Strip-Systeme synchron dimmen oder schalten
- Über jeden Verstärker wird ein zusätzlicher Power Supply angeschlossen, um die Systemleistung zu erhöhen

- Permet d'amplifier le signal de commande du contrôleur de variation et de commutation YourLED, réf. 704.61
- Avec la télécommande, vous pouvez simultanément commuter ou varier l'intensité des systèmes de ruban YourLED, YourLED ECO ou DECO de plus grande taille
- Une alimentation électrique supplémentaire est branchée sur chaque amplificateur pour augmenter la puissance du système

- Ter versterking van het stuursignaal van de YourLED dim/schakel-controller art. 704.61
- Zo kunnen grotere eenkleurige YourLED, YourLED ECO of DECO Stripe-systemen synchroon worden gedimd of geschakeld met een afstandsbediening
- Via elke versterker wordt een aanvullende Power Supply aangesloten, om het systeemvermogen te verhogen



Mono Color Amplifier

max. 60 W
DC 12 V
8 ⇄ 50 ♂ 15 mm
EAN 4000870 709115
709.11 new 8,99 7,86 7,49